



Powered by



วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สายอัจฉริยะ
(SMART WIRELESS MICROPHONE)
บน **AIS PLAYBOX**


การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ไมโครโฟนไร้สายอัจฉริยะ ด้วยระบบ **USB Dongle** สามารถเชื่อมต่อผ่านช่องเสียบ **USB**

ด้านหลังของอุปกรณ์ PLAYBOX



สามารถนำอุปกรณ์เสริม หรือ ไมโครโฟนไร้สายอัจฉริยะ เชื่อมต่อผ่านช่อง USB ด้านหลังอุปกรณ์

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ไมโครโฟนไร้สายอัจฉริยะ ด้วยระบบ **USB Dongle** สามารถเชื่อมต่อผ่านช่องเสียบ **USB**




การเชื่อมต่อ Microphone กับ New AIS PLAYBOX ให้ดำเนินการตั้งค่าดังนี้

1. เข้าไปที่ ตั้งค่า -> คำกำหนดอุปกรณ์ -> สวิตซ์คาราโอเกะ
2. เปิดการใช้งาน และกำหนดความดังของเสียง

เมนูภาษาไทย

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ไมโครโฟนไร้สายอัจฉริยะ ด้วยระบบ **USB Dongle** สามารถเชื่อมต่อผ่านช่องเสียบ **USB**



การเชื่อมต่อ Microphone กับ New AIS PLAYBOX ให้ดำเนินการตั้งค่าดังนี้:

1. เข้าไปที่ Setting -> Device Preferences -> Karaoke switch
2. เปิดการใช้งาน และกำหนดความดังของเสียง

เมนูภาษาอังกฤษ